

Operation

【操作】




Usage

使用法

사용 방법

使用方法



止		<ul style="list-style-type: none"> ● Stops rear or front washing. ● 停止清洗臀部、女性专用臀部洗净的操作。 ● 엉덩이 세정, 비데 세정 동작을 멈춥니다. ● おしり洗浄、ビデ洗浄の動作を止めます。
おしり		<ul style="list-style-type: none"> ● Use for rear washing. ● 进行清洗臀部时使用。 ● 엉덩이 세정을 할 때 사용합니다. ● おしり洗浄のときに使用します。
ビデ		<ul style="list-style-type: none"> ● Use for front washing. ● 进行女性专用臀部洗净时使用。 ● 비데를 세정할 때 사용합니다. ● 비데洗浄のときに使用します。